

## Impostazioni di stampa per Photon Mono X 6K

Tipo	Resina di base	Resina vegetale	Calcinabile dentale	Resina resistente flessibile
Spessore dello strato (millimetro)	0.05	0.05	0.05	0.05
Tempo di esposizione (secondi)	2	2.3	2	2
Tempo di spegnimento (secondi)	0.5	0.5	0.5	0.5
Conteggio dello strato di base	6	6	6	6
Esposizione strato base (secondi)	23	23	23	23
Z Distanza di sollevamento (mm)	8	8	8	8
Velocità di sollevamento (mm/s)	2	2	2	2
Velocità di ritorno (mm/s)	3	3	3	3